



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вызывная панель для видеодомофонов

Модель HIQ-СМ15



Перед использованием вызывной панели убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Вызывная панель HIQ-CM15 предназначена для совместного применения с мониторами видеодомофонов HIQ-NF 9XX. Панель позволяет получать видеоизображения посетителей перед местом ее установки и осуществлять двустороннюю аудио связь с посетителем. Инфракрасная подсветка позволяет получить изображение при полном отсутствии освещения.

Основные характеристики*

Тип матрицы	1/3" CMOS
Питание:	DC 12V (от внутреннего блока)
Открытие замка	Сухой контакт
Температура	-45°C-+50°C
Угол обзора	90°
Метод установки	Настенный/Под углом
Размер	130x45x20 мм
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	

Комплектация

- | | | |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Вызывная панель | 1 шт.; |
| 2. | Угловой адаптер | 1 шт.; |
| 3. | Козырек | 1 шт.; |
| 4. | Соединительный кабель | 4 шт.; |
| 5. | Крепеж | 1 шт.; |
| 6. | Паспорт | 1 шт. |

Внешний вид устройства



Схема подключения*






*Адаптер питания не входит в комплект

Назначение проводов

Назначение	+12В	Аудио	Общий	Видео
Цвет провода	красный	белый	черный	желтый

Эксплуатация с монитором HIQ HF-9XX

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы переключить изображение монитора на альтернативную вызывную панель нажмите и удерживайте кнопку .
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры,

нажав кнопку , затем кнопку .

4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку



Устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможная причина
1	Устройство выключено (лампа питания не горит)	- вилка кабеля питания не полностью вставлена в розетку или в сети нет напряжения. -произошло короткое замыкание проводов на участке между внутренним и наружным блоком.
2	Вызов и связь с посетителем осуществляются, но на экране нет изображения	-неправильно отрегулирована яркость изображения.
3	Уровень звука очень низкий	- необходима настройка уровня звука.
4	Нет резкости изображения	- необходима настройка уровня контрастности.
5	Дверной замок не открывается	- провода между наружным блоком и затвором слишком тонкие. - расстояние между наружным блоком и затвором слишком велико (должно быть максимум 10 метров).

Меры предосторожности

1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.

2) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -35°C и выше $+50^{\circ}\text{C}$.

3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.

4) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.